

LIRE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

NINJA
sipperfect™
TASSE DE VOYAGE

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LA BOISSON PARFAITE À CHAQUE FOIS

La tasse de voyage Ninja SipPerfect™ est une solution révolutionnaire conçue spécifiquement pour les boissons chaudes. Elle vous permet de commencer à siroter vos boissons chaudes préférées plus rapidement et de les déguster à la température parfaite plus longtemps.

CONSEILS POUR OPTIMISER LA PERFORMANCE DE VOTRE TASSE DE VOYAGE

- Pour de meilleurs résultats, remplissez complètement votre tasse de voyage en vous servant directement de votre cafetière ou de votre carafe à café.
- Assurez-vous de fermer le couvercle après chaque gorgée pour minimiser la perte de chaleur.
- Laissez refroidir votre tasse de voyage entre deux remplissages. Rincez et remplissez-la d'eau glacée, laissez-la reposer pendant 3 minutes et rincez à nouveau.
- Laissez votre tasse de voyage sécher à la verticale pendant au moins 1 heure après le lavage.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez de l'eau bouillante pour préparer du thé, il faut plus de temps pour atteindre la température de consommation que pour boire du café. Ajoutez des glaçons pour accélérer le processus de refroidissement.

TECHNOLOGIE HEATSTORE™

La technologie de contrôle de la température HeatStore absorbe la chaleur pour ramener les boissons brûlantes à la température idéale de dégustation en quelques minutes. De plus, elle maintient cette température pendant des heures.

La technologie de contrôle de la température HeatStore redistribue lentement la chaleur vers votre boisson, ce qui vous permet de la siroter plus longtemps à la température idéale.

REMARQUE : Pour améliorer la rétention de la chaleur, préchauffez la tasse de voyage en la remplissant d'eau chaude. Laissez reposer pendant quelques minutes, jetez l'eau, puis remplissez-la avec la boisson chaude de votre choix.

DÉMONTAGE DU COUVERCLE

1. Avec le couvercle à l'envers, tournez le verrou dans le sens antihoraire pour déverrouiller le capuchon.



2. En position ouverte, retirez le capuchon du couvercle.



3. Le loquet peut être soulevé et maintenu ouvert pour nettoyer le dessous.



Inversez les étapes ci-dessus pour le remontage.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Le produit va au lave-vaisselle, mais il est recommandé de le laver à la main. Lavez avant la première utilisation. Lavez toutes les pièces à l'eau chaude et savonneuse après chaque utilisation. Plutôt que de l'eau de Javel, utilisez du savon à vaisselle doux pour le nettoyage. Pour un nettoyage en profondeur, retirez le joint du couvercle et démontez toutes les pièces; nettoyez et séchez avant de les remonter. Veillez à ce que toutes les pièces soient parfaitement sèches et rangez la tasse de voyage à la verticale en retirant le couvercle.

LA GARANTIE

Chaque bouteille Ninja est garantie pendant 5 ans contre les défauts de fabrication. Pour plus de détails, visitez le site support.ninjakitchen.ca/fr.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

Risque de brûlures en cas de remplissage avec des liquides chauds.

- 1 Vérifiez **TOUJOURS** la température du contenu avant de le consommer.
- 2 **N'UTILISEZ PAS** la bouteille pour entreposer des aliments et des denrées périssables. Le contenu peut être conservé jusqu'à 24 heures. Veuillez noter que la vitesse à laquelle le contenu se détériore dépend de plusieurs facteurs. Les produits laitiers et les tomates, par exemple, se décomposent plus rapidement.
- 3 **NE REMPLISSEZ PAS** trop la bouteille. Laissez de l'espace pour éviter les fuites et les débordements.
- 4 Vérifiez que les joints (bande souple entourant l'intérieur du couvercle) sont correctement positionnés pour empêcher le contenu de couler. Des joints manquants, usés ou mal alignés pourraient entraîner une fuite.

5 **N'UTILISEZ PAS** pour entreposer ou transporter de la glace sèche, car cela pourrait provoquer l'éjection forcée du bouchon et de son contenu et entraîner des blessures ou des fuites.

6 **N'UTILISEZ PAS** le produit au micro-ondes, sur la cuisinière ou dans tout type de four. Des risques d'incendie et de dommages corporels peuvent survenir.

7 **NE CONGEEZ PAS** le produit, au risque d'endommager l'isolation sous vide.

SharkNinja Operating LLC
CA : Mississauga, ON L5N 2X7
1 855 520-7816 | ninjakitchen.ca/fr

NINJA est une marque déposée de SharkNinja Operating LLC.

HEATSTORE et NINJA SIPPERFECT sont des marques de commerce de SharkNinja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.

IMPRIMÉ EN CHINE