

# How to have a virtually smoke-free experience

**Always use the air fry basket with the sheet pan in the rack level below.**



③

## Air Fry Basket

Slide into top rack slot



②

## Sheet Pan

Put on top of Wire Rack



①

## Wire Rack

Slide into bottom rack slot



*Some models may vary by functions and color.*



## Always use the recommended fat/oil

### Recommended:

Canola  
Refined coconut  
Avocado  
Vegetable  
Grapeseed

### Not recommended:

Olive oil  
Butter  
Margarine



For marinades containing sugar, honey, or other sweeteners, brush onto proteins halfway through broiling to avoid burning.

## Additional tips

Run a Toast cycle on shade 7 with accessories removed. This will burn off any additional grease on the heating elements that are causing smoke.

Cook most fatty foods at or below 375°F and clean accessories and inside of unit regularly.

# Comment avoir une expérience pratiquement sans fumée

Utilisez toujours le panier de la friteuse à convection avec la plaque à pâtisserie au niveau de grille inférieur.



③

## Panier de la friteuse à convection

Glissez-le dans la fente de grille supérieure



②

## Plaque à pâtisserie

Placez-la sur la grille



①

## Grille

Glissez-la dans la fente de grille inférieure



Les fonctions et la couleur peuvent varier en fonction du modèle.



## Utilisez toujours les graisses ou les huiles recommandées

### Graisses ou huiles recommandées :

Canola  
Noix de coco raffinée  
Avocat  
Huile végétale  
Pépins de raisin

### Graisses ou huiles non recommandées :

Huile d'olive  
Beurre  
Margarine



Pour les marinades qui contiennent du sucre, du miel ou d'autres édulcorants, badigeonnez sur les aliments protéinés à mi-cuisson au grilloir pour éviter que les aliments ne brûlent.

## Conseils supplémentaires

Exécutez un cycle de pain grillé sur le réglage 7 avec les accessoires retirés. Cela brûle toute graisse supplémentaire sur les éléments chauffants qui cause de la fumée.

Cuisez les aliments les plus gras à une température égale ou inférieure à 375 °F (190 °C) et nettoyez régulièrement les accessoires et l'intérieur de l'appareil.