



NINJA

FROST  
VAULT™

30-QT (28 L) COOLER

WITH

PUNCTURE-RESISTANT  
ALL-TERRAIN  
WHEELS

# GET TO KNOW YOUR COOLER

## TELESCOPING HANDLE

Reinforced, extra-strong handle is designed for easy hauling and ultimate comfort.

## LOCKABLE LID & SECURE DRAWER

Easy-close, one-handed latch seals lid securely.

## ALL-TERRAIN WHEELS

Puncture resistant and ready for any adventure.

## NINJA FROSTVAULT™ DRY ZONE

Easy access to your essentials, keeping them cold, dry, and separate from the main cooler full of ice.

## DRAIN PLUG

Mess-free, easy drainage.



## THICK INSULATION

Inner-wall insulation delivers longer-lasting ice retention.

**DRY.  
COLD.  
SAFE.  
EASY.**

Ninja FrostVault™ Technology delivers food-safe fridge temps for days under 40°F (4.5°C). Keeps your food cold, dry and separate from the main cooler full of ice vs. traditional coolers with wire baskets that can quickly reach unsafe food temps (over 60°F [15.5°C]).

**EXCLUSIVE**  
**NINJA**  
**FROSTVAULT™**  
**DRY ZONE**



**VS**



**THEIR**  
**STANDARD**  
**WIRE BASKET**

# GET THE MOST OUT OF YOUR NINJA FROSTVAULT™ ZONE

## PRE-CHILL

For best results, load the drawer with pre-chilled items.

## FILL IT UP

Lay ice on the bottom of the main cooler to keep drawer contents cold. **DO NOT** add ice to the drawer. Fill the drawer completely with food or drinks. **DO NOT** overfill.

## KEEP CLOSED

Keep the drawer closed when not in use, and limit opening and closing to maintain optimal temperature.



# MAXIMIZE ICE RETENTION

## THE RIGHT RATIOS

For the best FrostVault™ experience, we recommend filling your cooler's main compartment with 20 cans and 15 lbs (6.8 kg) of ice. **DO NOT** use dry ice. Ice does not need to be placed in the drawer.

## PRE-CHILL THE COOLER

Before using, leave the cooler open in a cool space for a few hours or overnight. For even better results, fill with ice to lower the inside temperature. Drain when ready to use, then add fresh ice and pre-chilled contents.

## PACK EFFICIENTLY & KEEP CLOSED

Fill the cooler completely with ice, food and drinks, then use a towel to fill empty space if necessary. To retain cold temperatures and ice, keep the cooler closed. Keep shaded or cover with a tarp or blanket for best results.

# COOLER STORAGE AND PLACEMENT

Ensure your cooler is on an even, level surface. **DO NOT** stand on the cooler.

After use, leave the lid and drawer open until the cooler is completely dry to prevent mold or odours. Close the lid and drawer then store the cooler in a cool, dark and dry place.

## SECURE YOUR COOLER

Open the lid and weave one tie-down strap around the designated opening on each side.



OR

Open the lid and wrap two straps, one around the designated opening on each side.

# CLEANING YOUR COOLER

---

## FIRST CLEANING

Before first use, clean the cooler with warm, soapy water. Rinse thoroughly and let air-dry.

## ROUTINE CLEANING

After each use, rinse your cooler with warm, soapy water. Scrub the interior with a soft brush or cloth to remove any residue or odours. Rinse thoroughly and let air-dry.

## DEEP CLEANING

Apply a paste of baking soda and water to stubborn stains or odours and scrub gently. Rinse thoroughly and let air-dry.



## DRAWER CLEANING

Pull Ninja FrostVault™ Dry Zone drawer out completely, lift at an angle and remove like you would a dresser drawer. Rinse or wipe away any sand or dirt between uses. Clean with warm, soapy water. Rinse thoroughly and let air-dry. To reinsert, put back in at an angle and close.

---

Remember, always ensure your cooler is completely dry before closing and storing to prevent mold and mildew growth.



We guarantee every Ninja FrostVault™ Cooler with a 5-year limited warranty against manufacturer defects.  
For details visit [support.ninjakitchen.ca](https://support.ninjakitchen.ca)

UPC

---

© 2024 SharkNinja Operating LLC.  
NINJA FROSTVAULT is a trademark of  
SharkNinja Operating LLC.

FB230Cseries\_QSG\_E\_MP\_DO\_Mv1



NINJA

FROST  
VAULT™

GLACIÈRE DE 30 QT (28 L)

AVEC

ROUES TOUT-TERRAIN  
RÉSISTANTES AUX  
CREVAISONS

# PRÉSENTATION DE VOTRE GLACIÈRE

## POIGNÉE TÉLESCOPIQUE

La poignée renforcée très robuste est conçue pour faciliter le transport et offrir un confort optimal.

## COUVERCLE VERROUILLABLE ET TIROIR SÉCURISÉ

Le loquet est facile à fermer d'une seule main et scelle durablement le couvercle.

## ROUES TOUT-TERRAIN

Elles sont résistantes aux crevaisons et prêtes pour toutes les aventures.

## ZONE SÈCHE NINJA FROSTVAULT™

Pour un accès facile à vos aliments essentiels : gardez-les au frais, au sec et séparés du compartiment principal rempli de glace.

## BOUCHON DE VIDANGE

Pour un drainage facile et sans dégâts.



## EXCELLENTE ISOLATION

L'isolation de la paroi intérieure permet de conserver la glace pendant longtemps.

# AU SEC. FROID. SÉCURITAIRE. SIMPLE.

La technologie Ninja FrostVault™ offre des températures sécuritaires semblables à celles d'un réfrigérateur pour conserver des aliments pendant plusieurs jours à une température inférieure à 40°F (4,5°C). Vos aliments resteront au frais et au sec, et seront séparés du compartiment principal rempli de glace. En comparaison, les glacières traditionnelles sont dotées de paniers métalliques qui peuvent rapidement atteindre des températures dangereuses (plus de 60°F [15,5°C]).

EXCLUSIVE

ZONE SÈCHE  
NINJA  
FROSTVAULT™



VS



LEUR

PANIER  
MÉTALLIQUE  
STANDARD

# TIREZ LE MAXIMUM DE VOTRE ZONE SÈCHE NINJA FROSTVAULT™

## PRÉPAREZ LE TERRAIN


Pour de meilleurs résultats, remplissez le tiroir d'aliments prérefrigérés.

## FAITES LE PLEIN

Déposez de la glace au fond du compartiment principal pour garder le contenu du tiroir au frais. N'ajoutez **PAS** de glace dans le tiroir. Remplissez complètement le tiroir de nourriture ou de boissons. **NE** le remplissez **PAS** excessivement.

## GARDEZ LE TIROIR FERMÉ

Gardez le tiroir fermé lorsque vous ne l'utilisez pas et limitez l'ouverture et la fermeture afin de maintenir une température optimale.



# CONSERVEZ LA GLACE

## LES BONS RAPPORTS

Pour bénéficier de la meilleure expérience FrostVault™, nous vous recommandons de remplir le compartiment principal de votre glacière de 20 canettes et d'un minimum de 25 lbs (6.8 kg) de glace. N'utilisez **PAS** de glace sèche. Il n'est pas nécessaire de mettre de la glace dans le tiroir.

## REFROIDISSEZ LA GLACIÈRE

Avant de l'utiliser, laissez la glacière ouverte dans un endroit frais pendant quelques heures ou toute la nuit. Pour de meilleurs résultats, ajoutez de la glace pour abaisser la température intérieure. Égouttez-la avant utilisation, puis ajoutez de la glace fraîche et les aliments prérefrigérés.

## REMP LISSEZ ET FERMEZ CORRECTEMENT LA GLACIÈRE

Remplissez complètement la glacière de glace, de nourriture et de boissons, et utilisez un chiffon pour remplir l'espace vide au besoin. Pour conserver la température et la glace, gardez la glacière fermée. Pour de meilleurs résultats, placez-la à l'ombre ou couvrez-la avec une bâche ou une couverture.

# ENTREPOSAGE ET EMPLACEMENT

Assurez-vous que votre glacière est placée sur une surface plane et uniforme. **NE** montez **PAS** sur la glacière.

Après utilisation, laissez le couvercle et le tiroir ouverts jusqu'à ce que la glacière soit complètement sèche afin de prévenir la moisissure et les odeurs. Fermez le couvercle et le tiroir, puis rangez la glacière dans un endroit frais, à l'ombre et au sec.

## SÉCURISEZ VOTRE GLACIÈRE

Ouvrez le couvercle et attachez une courroie de retenue autour de l'ouverture désignée de chaque côté.



Ouvrez le couvercle et enroulez deux courroies, une autour de l'ouverture désignée de chaque côté.

# NETTOYAGE DE VOTRE GLACIÈRE

---

## PREMIER NETTOYAGE

Avant la première utilisation, nettoyez la glacière avec de l'eau tiède savonneuse. Rincez abondamment et laissez-la sécher à l'air libre.

## NETTOYAGE DE ROUTINE

Après chaque utilisation, rincez la glacière à l'eau tiède savonneuse. Frottez l'intérieur avec une brosse ou un chiffon doux pour enlever tout résidu ou éliminer toute odeur. Rincez abondamment et laissez la glacière sécher à l'air libre.

## NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Mélangez du bicarbonate de soude avec de l'eau et appliquez la pâte obtenue sur les taches tenaces afin de les faire disparaître ou de dissiper les mauvaises odeurs. Frottez délicatement. Rincez abondamment et laissez la glacière sécher à l'air libre.



## NETTOYAGE DU TIROIR

Ouvrez complètement le tiroir Zone sèche de Ninja FrostVault™, soulevez-le en biais et retirez-le comme vous le feriez pour un tiroir de commode. Rincez ou essuyez tout sable ou toute saleté entre chaque utilisation. Nettoyez avec de l'eau tiède savonneuse. Rincez abondamment et laissez le tiroir sécher à l'air libre. Pour le réinsérer, remettez-le en biais et fermez-le.

---

N'oubliez pas de toujours vous assurer que la glacière est complètement sèche avant de la fermer et de la ranger afin d'éviter le développement de moisissures.



Chaque glacière Ninja FrostVault™  
est garantie pendant cinq ans contre  
les défauts de fabrication.

Pour plus de détails,  
visitez le site [support.ninjakitchen.ca/fr](https://support.ninjakitchen.ca/fr)

**UPC**

---

© 2024 SharkNinja Operating LLC.  
NINJA FROSTVAULT est une marque de commerce  
de SharkNinja Operating LLC.

FB230Cseries\_QSG\_F\_MP\_DO\_Mv1